

# PICTOGRAMME (Lexique)

## APPLICATIONS

	Comptage de pièces		Contrôle +/-		Pesée dynamique
	Conversion d'unités		Calculateur		Poids minimum de l'échantillon
	Pesée en pourcentage		Pesée d'animaux		Test de répétabilité
	Totalisation		Statistiques		Correction de l'erreur due à la pression atmosphérique
	Mesure de densité		Calibrage de pipettes		

S390	HM	●	●	●	●	○	-	●	●	●	●	●	-	○	●	●
	HE	●	●	●	●	○	-	●	●	●	●	●	-	○	●	●
	HA	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●
	HF	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●
S360	EP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S321	LX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●
	LT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●
	LS	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
S320	XB	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
S165	BJ	●	●	●	●	○	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
S490	IBK	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
	ISK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
S330	XM50	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XM60	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
S365	EM120	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●
S260	BC	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"-": Non disponible – "●": En standard – "○": En option

## EQUIPEMENTS

	LCD rétro-éclairé graphique		Entrée intuitive alphanumérique		Protection antivol avec mot de passe
	LCD rétro-éclairé		Capteur sans contact		Tare manuelle
	Afficheur tactile couleur		Sortie RS232		Horloge avec date et heure
	LED Vert ou Bleu		USB Device		Audit Trail
	Système de linéarisation automatique		USB Host		Pesée sous socle
	Calibrage interne		Option de communication (USB, Bluetooth, Wireless,...)		Système de décharge électrostatique
	Ajustage interne manuel		Ethernet		Système d'observation d'ambiance
	Calibrage externe avec reconnaissance du poids (ICM)		WiFi		Cage motorisée

S390	HM	-	●	-	-	-	●		●	●	●	●	●	●	○	●	-	●	●	●	-	-	-	-	
	HE	-	●	-	-	-	●		●	●	●	●	●	●	○	●	-	●	●	●	○	○	○	●	
	HA	-	●	-	-	-	●		●	●	●	●	●	●	○	●	-	●	●	●	○	○	●	●	
	HF	-	●	-	-	-	●		●	●	●	●	●	●	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
S360	EP	●	-	-	-	-	●		●	●	●	○	●	○	○	●	-	●		●	-	-	●	●	
	ES	-	-	●	-	-	●		●	-	●	●	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	○	
S321	LX	-	-	-	●	-	○		●	-	●	●	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-	
	LT	-	-	-	●	-	●		●	-	●	●	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-	
	LS	-	-	-	●	-	○		●	-	●	●	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-	
S320	XB	-	-	-	●	-		●	-	●	-	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-		
S165	BJ	-	-	●	-	-		●	-	●	-	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-		
S490	IBK	-	-	-	●	-	●		●	-	●	-	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-	
	ISK	-	-	-	●	-	●		●	●	●	-	-	-	-	●	-	●		●	-	-	-	-	
S330	XM50	-	-	-	●	-		●	-	●	-	-	-	-	●	-	●		-	-	-	-	-	-	
	XM60	-	-	-	●	-		●	-	●	-	-	-	-	●	-	●		-	-	-	-	-	-	
S365	EM120	●	-	-	-	-	●		●	●	●	○	●	○	○	●	-	●		●	-	-	-	-	
S260	BC	-	-	●	-	-	○		●	-	●	-	-	-	-	-	-	●		●	-	-	-	-	

“-” : Non disponible – “●” : En standard – “○” : En option