

PICTOGRAMME (Lexique)

APPLICATIONS

	Comptage de pièces		Contrôle +/-		Pesée dynamique
	Conversion d'unités		Calculateur		Poids minimum de l'échantillon
	Pesée en pourcentage		Pesée d'animaux		Test de répétabilité
	Totalisation		Statistiques		Correction de l'erreur due à la pression atmosphérique
	Mesure de densité		Calibrage de pipettes		Pesée par différence

Série																
390	HM	●	●	●	●	○	●	●	●	●	-	●	-	○	●	●
	HE	●	●	●	●	○	●	●	●	●	-	●	-	○	●	●
	HA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●
	HF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●
360	EP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
520	PB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●
	PT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	○	●	●
321	LX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●
	LT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●
	LS	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
165	BJ	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
490	IBK	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
	ISK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
330	XM50	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	XM60	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
365	EM120	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●

"-": Non disponible – "●": En standard – "○": En option

EQUIPEMENTS

	LCD rétro-éclairé graphique		Entrée intuitive alphanumérique		Protection antivol des menus avec mot de passe
	LCD rétro-éclairé		Capteur sans contact		Horloge avec date et heure
	Afficheur tactile couleur		Sortie RS232		Audit Trail
	LED Vert ou Bleu		USB Device		Pesée sous socle
	Calibrage externe avec reconnaissance du poids (ICM)		USB Host		Système de décharge électrostatique intégré
	Calibrage interne automatique		Bluetooth		Système d'observation d'ambiance
	WiFi		Ethernet		Cage motorisée
	Transfert direct sous Excel / Word		Gestion Profils Utilisateurs		

Série																								
390	HM	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	-	-	-	-	○	●
	HE	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○	○	●	○	●
	HA	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○	●	●	○	●
	HF	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
360	EP	●	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	●
	ES	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	-
520	PB	-	-	●	-	○	●	-	●	●	●	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	●	-
	PT	-	●	-	-	○	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●
321	LX	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	-
	LT	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	-
	LS	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	-
165	BJ	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
490	IBK	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	-
	ISK	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	-
330	XM50	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	○	○	○	●	●	-	-	-	-	-	-	○	-
	XM60	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	○	○	○	●	●	-	-	-	-	-	-	○	-
365	EM120	●	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	-	●	-	-	-	-	○	●

“-” : Non disponible – “●” : En standard – “○” : En option